

Avinstallasjon / endring av lisens


Denne veiledningen viser hvordan du avinstallerer en brukerrettighet på en Febdok installasjon, samt hvordan du endrer lisens på din Febdok.

Avinstallering av brukerrettighet (er)


For å kunne avinstallere en brukerrettighet i Febdok må du logge inn som Admin.

NB! Det er kun Admin som kan gjøre dette.

Gå så til oppsett->lisensbehandling




Figur 1 Gå til lisensbehandling.



Lisensnummer	1701	Lisensversjon	Enbruker
Programpakke	Complete	Lisenskode	Intern
Lisenstaker			
Firma	NHO Elektro		
Avdeling	Test		
Eiendomsnavn			
Gateadresse	Middelthuns gate 27		
Postboks	Postboks 5467, Majorstua		
Poststed	0305	OSLO	
Land			
Brukerrettighet			
Abonnement	23		
Antall installert	1		
Antall lisenser tilgjengelig	4		
Antall som skal overføres	0		
Installer brukerrettigheter Avinstaller brukerrettigheter Ferdig			

Figur 2 Antall brukerrettigheter som er installert.



Febdok

Lisensnummer: 1701 Lisensversjon: Enbruker

Programpakke: Complete Lisenskode: Intern

Lisenstaker

Firma: NHO Elektro

Avdeling: Test

Eiendomsnavn:

Gateadresse: Middelthuns gate 27

Postboks: Postboks 5467, Majorstua

Poststed: 0305 OSLO

Land:

Brukerrettighet

Abonnement: 23

Antall installert: 1

Antall lisenser tilgjengelig: 4


Antall som skal overføres: 1

Installer brukerrettigheter

Avinstaller brukerrettigheter

Ferdig

Figur 3 Overfør 1 og trykk på avinstaller brukerrettighet.



Febdok

Lisensnummer: 1701 Lisensversjon: Enbruker

Programpakke: Complete Lisenskode: Intern

Lisenstaker

Firma: NHO Elektro

Avdeling: Test

Eiendomsnavn:

Gateadresse: Middelthuns gate 27

Postboks: Postboks 5467, Majorstua

Poststed: 0305 OSLO

Land:

Brukerrettighet

Abonnement: 23

Antall installert: 0

Antall lisenser tilgjengelig: 5

Antall som skal overføres: 0

Installer brukerrettigheter

Ny aktiveringsnøkkel

Avinstaller brukerrettigheter


Ferdig

Figur 4 Brukerrettigheten er avinstallert.

Brukerrettigheten du akkurat avinstallerte kan nå installeres på en ny Febdok installasjon.

Endre lisens /aktiveringsnøkkel i Febdok

Når "Antall installert" er 0 (se figur 4), så vil en "Ny aktiveringsnøkkel" knapp komme til syne. Dette betyr at du må avinstallere alle brukerrettighetene for at denne knappen skal komme til syne.



Febdok

Lisensnummer: 1701 Lisensversjon: Enbruker

Programpakke: Complete Lisenskode: Intern

Lisenstaker

Firma: NHO Elektro

Avdeling: Test

Eiendomsnavn:

Gateadresse: Middelthuns gate 27

Postboks: Postboks 5467, Majorstua

Poststed: 0305 OSLO

Land:

Brukerrettighet

Abonnement: 23

Antall installert: 0

Antall lisenser tilgjengelig: 5

Antall som skal overføres: 0

Installer brukerrettigheter


Ny aktiveringsnøkkel

Avinstaller brukerrettigheter

Ferdig

Figur 5 Ny aktiveringsnøkkel knapp blir aktivert når antall installerte brukerrettigheter er 0.

Trykk du på denne vil du få opp muligheten for å angi ny aktiveringsnøkkel.



Aktivere lisensen

Aktiveringsnøkkel

Avbryt Ok

Figur 6 Tast inn den nye aktiveringsnøkkel og overfør brukerrettighet(er) til programmet.

Febdok
?
X

Lisensnummer
1701
Lisensversjon
Enbruker

Programpakke
Complete
Lisenskode
Intern

Lisenstaker

Firma
NHO Elektro

Avdeling
Test

Eiendomsnavn

Gateadresse
Middelthuns gate 27

Postboks
Postboks 5467, Majorstua

Poststed
0305
OSLO

Land

Brukerrettighet

Abonnement
23

Antall installert
0

Antall lisenser tilgjengelig
5

Antall som skal overføres
1

Installer brukerrettigheter

Ny aktiveringsnøkkel

Avinstaller brukerrettigheter

Ferdig

Figur 7 Overfør antall ønskede brukerrettigheter og trykk på installer brukerrettigheter.