

Oppdatering av leverandørbasen på SQL

Denne veiledning forutsetter at du allerede har databasene for Febdok på en SQL-server. Dersom du ikke har det må du se veiledningen som heter Febdok på SQL.

Når det lanseres en ny leverandørdatabase, kan du følge denne veiledningen.

Ny leverandørdatabase er enten med i en ny versjon av programmet eller kan hentes fra våre nettsider.

- **Henter du leverandørdata-basen fra vår nettside må du følge instruksjonene for nedlasting og lagring i Febdok katalogen på server før oppgradering av SQL**
- **Kommer leverandørdata-basen gjennom oppgradering av programmet legges denne automatisk inn i Febdok katalogen og erstatter den gamle. Klar for oppgradering SQL**

Denne veiledningen følger prosedyren da ny leverandørbasen (FebDok-ProductReg.accdb) ligger i Febdok katalogen på server.


Hvis du vil se hvilken versjons dato din leverandørbase i Febdok har så [trykk her](#).

SQL oppdateringen

Oppdatering av SQL databasen kan gjøres på 3 måter og kan kun gjøres fra en datamaskin som har Febdok installert.


1. [Oppdatere via oppstartsskjermen](#)
2. [Oppdatere via ikon på menylinje](#)
3. [Benytte febsql.exe](#)

Oppdatere via oppstartsskjermen



Figur 1 Klikk her på oppstartsskjermen for å oppdatere leverandørdatabasen.

Trykker du på linken får du denne meldingen.



Figur 2 Trykk OK for å oppdatere.

Trykker du «OK», vil leverandørdatabasen automatisk bli oppdatert. Dette skjer mens programmet er oppe.

Du vil ta i bruk den nye basen med en gang,

Hvis du ønsker å sjekke at siste leverandørdatabase er i Febdok se figur 11.


Oppdatere via ikon på menylinje

Logg på som bruker i programmet og trykk på oppdateringsikonet. Dette ikonet er kun tilgjengelig dersom ny leverandørdatabase er lagt inn i Febdok katalogen, og at denne er en nyere versjon enn den som er på SQL serveren.



Figur 3 Oppdater ikonet for oppdatering av leverandørdataasen

Trykker du på denne får du dette meldingen



Figur 4 Trykk OK for å oppdatere.

Trykker du «OK», vil leverandørdataasen automatisk bli oppdatert. Dette skjer mens programmet er oppe.

Du vil ta i bruk den nye basen med en gang,


Hvis du ønsker å sjekke at siste leverandørdataase er i Febdok se figur 11.

Benytte febsql.exe


Start programmet febsql.exe som ligger i Febdok katalogen.

 FebSql.exe	16.09.2025 07:29	Program	83 kB
--	------------------	---------	-------

Figur 5 Programmet for å oppdatere leverandørdatabasen på SQL.




Figur 6 febsql.exe.




Figur 7 Huk av for å overføre FebDok-ProductReg.accdb til SQL.

Huk av for å overføre leverandørdatabasen, trykk på start.




Figur 8 Leverandørdatabasen blir nå overført.



Figur 9 Trykk "Done" for å fullføre overførsel.

Start Febdok.




Figur 10 Febdok versjon 8 med ny leverandørdatabase skal nå starte opp.

Sjekke dato på leverandørdatabasen

For å sjekke at siste leverandørbase er i bruk må du gå til:

Oppsett→Innstillinger→Anvendelse

Har ser du hvilken dato leverandørdatabasen har.



Figur 11 Denne leverandørdatabasen er datert 12.09.2025. Dette er riktig for versjon 8.1.